

# BOMBER SPEAKERS



## Manual do Consumidor – MOTOSOUND

### Prezado consumidor,

Muito obrigado por escolher o MOTOSOUND. Favor ler com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance.



### I. Precauções

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- O produto é resistente a umidade conforme homologação IP44, podendo ser utilizado sob chuva leve;
- Evite danos provocados por quedas;
- Não desmonte, repare ou altere o produto por conta própria;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo para evitar qualquer perigo.

### II. Lembretes

- No caso de falhas anormais durante a operação do produto, desligue-o e remova o cabo USB no caso de se deparar com falhas anormais para evitar danos à caixa de som ou outros componentes.
- A distância da conexão Bluetooth vai ser afetada ou facilmente se desconectará quando a bateria estiver acabando. Por favor, carregue a caixa de som rapidamente.

### III. Visão Geral

- “/▶||” - Aperte o botão para tocar e pausar a música.  
- Aperte o botão para atender a ligação, ou pressione para a recusar.
- “-” - Aperte o botão para diminuir o volume do som. Mantenha pressionado para passar à música anterior.
- “+” - Aperte o botão para aumentar o volume do som. Mantenha pressionado para passar à música seguinte.
- “” - Pressione por 3 segundos para ligar o MOTOSOUND. Pressione novamente por 3 segundos para desligá-lo. Pressiona duas vezes para desconectar o dispositivo Bluetooth.

### IV. Especificações

- Modelo: MOTOSOUND
- Bluetooth: V3.0
- Área de alcance do Bluetooth: ≤10 metros
- Voltagem do cabo USB: DC 5V/500 mAh
- Bateria: 500 mAh, de lítio
- Potência dos alto-falantes: 5W
- Resposta de frequência: 90Hz-20KHz
- Sensibilidade: 80db±2db
- Relação sinal-ruído (RSN): ≥76dB

## V. Composição do produto

- 01 MOTOSOUND
- 01 Cabo USB
- 01 Manual de instruções

## VI. Funções

### Via Bluetooth

- Ligue o MOTOSOUND. Uma luz azul irá piscar para detectar dispositivos com o Bluetooth habilitado perto de você. A luz azul irá se apagar caso não for encontrado nenhum dispositivo Bluetooth em um intervalo de 5 minutos.
- Emparelhe o MOTOSOUND com o dispositivo Bluetooth desejado.
- Toque/pause como desejado apertando o botão "▶|◀".
- Quando você quiser conectar outro dispositivo Bluetooth, desconecte o aparelho que estava emparelhado, reinicie a caixa de som e emparelhe-a com o novo dispositivo desejado.
- Pressione duas vezes o botão "⏮" para trocar o modo de Bluetooth para AUX.

### Via Cabo auxiliar

- Ligue o MOTOSOUND.
- Insira o cabo auxiliar na entrada auxiliar na parte de baixo do MOTOSOUND e conecte qualquer reproduzidor de áudio.
- Pressione o botão "▶|◀" para pausar a música. Aperte novamente "▶|◀" para voltar a reproduzir o áudio.
- Pressione duas vezes o botão "⏮" para trocar o modo de AUX para Bluetooth.

## VII. Recarga da bateria

- O MOTOSOUND contém uma bateria de lítio embutida. A bateria é recarregável e proporciona aproximadamente 3 horas de operação contínua quando plenamente carregada.
- Use o cabo micro-USB para carregar o MOTOSOUND. Uma luz vermelha se acenderá. A mesma se apagará quando ele estiver totalmente carregado

## VIII. Compatibilidade

- Dispositivo equipado com Bluetooth 2.1.
- Bluetooth 2.1 incluindo os acordos como A2DP, AVRCP, HFP.

## IX. Troubleshooting

PROBLEMA	COMO CONSERTAR
Falha ao tentar parear por diversas vezes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se a caixa de som está procurando por dispositivos, ou reinicie o aparelho.</li><li>• É possível que haja muitos equipamentos Bluetooth perto da caixa de som, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.</li></ul>
O som está baixo ou distorcido	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique o nível de volume de seu dispositivo e da caixa de som.</li><li>• A bateria pode estar acabando. Por favor recarregue-a.</li></ul>
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou, se não há um obstáculo entre a caixa de som e seu dispositivo Bluetooth.</li></ul>
O indicador do modo Bluetooth não está ligado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Isso indica que a bateria da caixa de som acabou. Por favor, recarregue-a e tente novamente.</li><li>• Reinicie a caixa de som.</li></ul>

\*Caso haja outro problema, consulte com um técnico de TI ou com a loja onde o produto foi adquirido.

## X. Garantia

- Este produto tem garantia de 6 meses a partir da data de compra.



05436-16-03391

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL ([www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br))