

# Bomber

## BOMBER PARTY 1200

### MANUAL DO USUÁRIO

Obrigada por adquirir um produto Bomber Speakers.

Desenvolvemos e fabricamos alto-falantes desde 1993, e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros.

Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.

#### OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O volume máximo (potência) pode variar em função do dispositivo conectado.

A potência máxima é atingida com *pendrive*, cabo auxiliar P2 ou alguns *Bluetooth* de última geração.

O volume máximo poderá ser menor caso se conecte com smartphones mais antigos.

#### I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria de chumbo e ácido. Mantenha-o afastado do fogo.



Breve Descrição Funcional		
1	USB	<i>Pendrive</i> (receptáculo)
2	SD	Receptáculo cartão micro SD
3	AUX	Cabo Auxiliar P2 (receptáculo)
4	MIC 1	Microfone 1 (receptáculo P10)
5	MIC 2	Microfone 2 (receptáculo P10)
6	GT	Guitarra (receptáculo P10)
7	DC IN	Alimentação DC 15V 4A
8	POWER	Liga / Desliga
9	-ECHO+	Controle de Eco do Microfone
10	-MIC.VOL+	Volume do microfone
11	-GT.VOL+	Volume da guitarra
12	-VOLUME+	Volume principal
13	-BASS+	Ajuste de ganho do agudo
14	-MID RANGE+	Ajuste de ganho do médio
15	-TREBLE+	Ajuste de ganho do agudo
16	MODE	Seleção <i>Bluetooth</i> / FM / Auxiliar / USB / Micro SD Card
17	REC	Gravação
18	RPT	Repetição de faixas de áudio
19	MIC PRIORITY	Prioridade do microfone
20	PREV	Última música / canal FM ou frequência anterior
21	PLAY	Reprodução e Pausa de música
22	NEXT	Próxima música / canal FM ou frequência próxima
23	LED	Modos de iluminação

#### II. OPERAÇÃO

- Ligue a chave no botão **POWER**, pressione o botão na posição **I**, para ligar a caixa utilizando a carga da bateria, pressione o botão na posição **II** para ligar a caixa utilizando a energia do carregador, ligado a rede elétrica;
- Pressione o botão **MODE** e escolha a opção desejada: BT (*Bluetooth*), USB (*pendrive*), SD (cartão Micro SD), FM, LINE (cabo auxiliar).

## **CONECTANDO O BLUETOOTH BT**

- Pressione o botão **MODE** até o modo *Bluetooth*;
- Procure por “BOMBER PARTY 1200” nas conexões *BLUETOOTH* do seu smartphone e clique para confirmar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;

### **Comandos *BLUETOOTH***

**PLAY** Pressione para pausar ou reproduzir a música;

**NEXT** Pressione para avançar para a próxima música;

**PREV** Pressione para voltar para a música anterior;

Para obter o volume máximo, verifique se seu dispositivo *Bluetooth* e o volume da caixa (12) estão ajustados no máximo.

## **Função TWS (Estéreo)**

- Permite que se conecte o seu dispositivo *Bluetooth* á duas caixas, funcionando em modo Estéreo;
- É necessário que você possua duas caixas do mesmo modelo;
- Coloque ambas no modo “**BT**”, mas ainda não conecte o seu dispositivo *Bluetooth*;
- Escolha uma das caixas como caixa auxiliar pressione longamente o botão “**NEXT**” desta caixa auxiliar.
- Quando você escutar um sinal sonoro de ambas as caixas, a função “**TWS**” foi completada com sucesso;
- Após, procure por “BOMBER PARTY 1200” nas conexões *BLUETOOTH* do seu dispositivo e clique para conectar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;
- Aumente o volume (2) no máximo em ambas as caixas e controle o volume pelo controle ou pelo seu dispositivo *Bluetooth*;
- Você pode operar as funções **PREV**; **PLAY**; **NEXT** em qualquer uma das caixas controlando ambas as caixas.

## **CONECTANDO O PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD**

- Insira o *Pendrive* ou Cartão, você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente;
- Formatos de arquivos suportados: MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA.

### **Comandos PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD**

**PLAY** Pausar ou tocar a música;

**NEXT** Toque curto para avançar para a próxima música, toque longo para avançar a música rapidamente;

**PREV** Toque curto para retroceder para a música anterior, toque longo para retroceder música rapidamente;

Quando inserir o *Pendrive* e o Cartão simultaneamente, o inserido por último terá prioridade;

Alterar o modo de tocar: pressionando rapidamente o botão **RPT** você alterará o modo de tocar para:

**RL L** (reprodução em loop) **DN E** (repetir a música) **r R Nd** (reprodução aleatória).

## **CONECTANDO O AUX MODE (cabo auxiliar P2)**

- Insira o cabo P2, pressione o botão **MODE** para alterar para o modo LINE;
- No display aparecerá **LI NE** e você escutará um aviso sonoro;
- Quando retirar o cabo P2, pressione o botão “**MODE**” para alterar para outro modo (BT/FM/USB/TF – Micro SD).

## **CONECTANDO O RÁDIO FM**

### **ATENÇÃO**

**Recomendamos que você utilize o AUTO SCAN, desta forma todas as rádios FM disponíveis na área, serão automaticamente armazenadas e você poderá trocar de rádio mais facilmente.**

- **AUTO SCAN:** Pressione o botão **MODE** para selecionar a função **FM**;
- Pressione por um período longo o botão **PLAY**. O aparelho irá procurar automaticamente todas as rádios disponíveis na região;
- Com as estações armazenadas automaticamente, você pode passar pelas rádios simplesmente pressionando rapidamente os botões **PREV** ou **NEXT**. No display aparecerá **CH01** até **CH50**;
- Para obter uma melhor captação do sinal, insira um cabo de áudio 3,5mm na entrada AUX, como antena.

## **MICROFONE**

- O microfone funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o plug do microfone (P10) na entrada **MIC 1 ou 2**;
- O volume (10), reverberação (9), do microfone, podem ser ajustados independentemente do volume principal.

## **GUITARRA**

- A guitarra funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o plug do microfone (P10) na entrada **GT**;
- O volume guitarra pode ser ajustados independentemente do volume principal no botão (11).

## **EQUALIZAÇÃO**

- Você pode ajustar o ganho de grave (**-BASS+**), médio (**-MID RANGE+**), ou agudo (**-TREBLE+**) de acordo com o seu gosto.
- Você pode ajustar a equalização utilizando equalizações presentes pressionando o botão **EQ** no controle remoto.

## **SINAIS SONOROS**

- Se desejar você pode desativar os sinais sonoros pressionando longamente o botão **MODE**, até ouvir um sinal sonoro de confirmação.

## **GRAVAÇÃO**

- Insira o *Pendrive* ou Cartão;
- Pressione **REC** para gravar o sinal gerado pelo microfone.

## **RECARGA DA BATERIA**

**ATENÇÃO: Use o carregador fornecido junto com o equipamento para atender aos padrões de segurança.**

- Quando o indicador de carga da bateria, localizado do display começar a piscar, a caixa deve ser carregada;
- O indicador no display na cor vermelha indica que a caixa está sendo carregada;
- O indicador no display na cor verde indica que a caixa está completamente carregada;
- Mantenha a bateria sempre carregada, em caso de descarregamento total da bateria, carregue por 30min com a caixa desligada;
- Sempre que for possível, ligue o carregador a rede elétrica, posicione o botão **POWER** na posição **II**, isso irá aumentar a vida útil da bateria.

## **III. ESPECIFICAÇÕES**

- *Bluetooth*: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Distância máxima *Bluetooth*: 10 metros;
- Potência: 120W RMS;
- Resposta de frequência: 50Hz – 20kHz;
- Bateria de Chumbo: 12V 4.5Ah;
- Tensão de carregamento: 15VDC 4A;
- Duração da bateria: até 12 horas, conforme utilização;
- Tempo de carga: até 6 horas;
- Dimensões: 71,5\*32,5\*32cm;
- Peso: 11,23kg.

## **IV. ITENS INCLUSOS**

- 1 Caixa Bomber Party 1200;
- 1 Carregador 110/240 50-60Hz - 15V 4A DC;
- 1 Controle;
- 1 Cabo de áudio 3,5mm (P2)
- 1 Manual do Usuário.

## **V. CONTATO**

### **Suporte Técnico**

E-mail: [suporte@bomber.com.br](mailto:suporte@bomber.com.br)

Skype: [suporte.bomber](https://www.skype.com/en/contacts/voice/suporte.bomber)

WhatsApp: +55 51 2125-9105



### **Garantia**

E-mail: [garantia@bomber.com.br](mailto:garantia@bomber.com.br)

WhatsApp: +55 51 2125-9175



## VI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site [www.bomber.com.br](http://www.bomber.com.br).

FALHA	CAUSA / SOLUÇÃO
Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo <i>Bluetooth</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se display apresenta a informação <b>BT</b> piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Desconecte-o e tente conectar o seu dispositivo novamente.</li><li>• É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.</li></ul>
O som está baixo	<ul style="list-style-type: none"><li>• O volume máximo pode ser controlado pela caixa, pelo controle ou pelo seu dispositivo <i>Bluetooth</i> sendo independente o uso, portanto verifique se a caixa ou o seu dispositivo <i>Bluetooth</i> estão aplicando o máximo de volume.</li></ul>
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o a sua caixa e o dispositivo <i>Bluetooth</i>.</li></ul>
A caixa não carrega	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o plug está conectado corretamente na caixa.</li><li>• Verifique se o carregador está conectado corretamente a rede elétrica.</li><li>• Use outro ponto da rede elétrica.</li></ul>
A caixa não liga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique a carga na bateria.</li><li>• Carregue a caixa desliga por 30 min.</li><li>• Verifique se o botão POWER está na posição I ou II.</li></ul>
Entrada Auxiliar não está funcionando	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se está usando o cabo P2 3,5mm correto.</li><li>• Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está no volume alto.</li></ul>
Controle não funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se há bateria no compartimento do controle.</li><li>• Faça a substituição da bateria do controle.</li></ul>
Cartão SD ou Pendrive não reproduz musica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se há musicas dentro do seu cartão ou pen drive.</li><li>• Tente utilizar outro cartão ou pen drive.</li><li>• Verifique se as musicas contidas no cartão ou pen drive são do formato MP3, WAVE, FLAC e WMA</li></ul>

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem uma garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

#### LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se o direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

Modelo: BO1001BT



**07028-20-13066**

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.”

“Este produto contém a placa/módulo BO1001BT, código de homologação Anatel 07028-20-13066.”