

Bomber

BOMBER PARTY 1200

MANUAL DO USUÁRIO

Obrigada por adquirir um produto Bomber Speakers.

Desenvolvemos e fabricamos alto-falantes desde 1993, e nossos produtos estão presentes em mais de 1 milhão de automóveis brasileiros.

Leia com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua *performance*.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O volume máximo (potência) pode variar em função do dispositivo conectado.

A potência máxima é atingida com *pendrive*, cabo auxiliar P2 ou alguns *Bluetooth* de última geração.

O volume máximo poderá ser menor caso se conecte com smartphones mais antigos.

I. LEMBRETES

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Este produto contém uma bateria de chumbo e ácido. Mantenha-o afastado do fogo.



| Breve Descrição Funcional | | |
|---------------------------|--------------|---|
| 1 | USB | Pendrive (receptáculo) |
| 2 | SD | Receptáculo cartão micro SD |
| 3 | AUX | Cabo Auxiliar P2 (receptáculo) |
| 4 | MIC 1 | Microfone 1 (receptáculo P10) |
| 5 | MIC 2 | Microfone 2 (receptáculo P10) |
| 6 | GT | Guitarra (receptáculo P10) |
| 7 | DC IN | Alimentação DC 15V 4A |
| 8 | POWER | Liga / Desliga |
| 9 | -ECHO+ | Controle de Eco do Microfone |
| 10 | -MIC.VOL+ | Volume do microfone |
| 11 | -GT.VOL+ | Volume da guitarra |
| 12 | -VOLUME+ | Volume principal |
| 13 | -BASS+ | Ajuste de ganho do agudo |
| 14 | -MID RANGE+ | Ajuste de ganho do médio |
| 15 | -TREBLE+ | Ajuste de ganho do agudo |
| 16 | MODE | Seleção Bluetooth / FM / Auxiliar / USB / Micro SD Card |
| 17 | REC | Gravação |
| 18 | RPT | Repetição de faixas de áudio |
| 19 | MIC PRIORITY | Prioridade do microfone |
| 20 | PREV | Última música / canal FM ou frequência anterior |
| 21 | PLAY | Reprodução e Pausa de música / Desconexão Bluetooth |
| 22 | NEXT | Próxima música / canal FM ou frequência próxima |
| 23 | LED | Modos de iluminação |

II. OPERAÇÃO

- Ligue a chave no botão **POWER**, pressione o botão na posição **I**, para ligar a caixa utilizando a carga da bateria, pressione o botão na posição **II** para ligar a caixa utilizando a energia do carregador, ligado a rede elétrica;
- Pressione o botão **MODE** e escolha a opção desejada: BT (*Bluetooth*), USB (*pendrive*), SD (cartão Micro SD), FM, LINE (cabo auxiliar).

CONECTANDO O BLUETOOTH BT

- Pressione o botão **MODE** até o modo *Bluetooth*;
- Procure por “BOMBER PARTY 1200” nas conexões *BLUETOOTH* do seu smartphone e clique para confirmar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;

Comandos *BLUETOOTH*

PLAY Pressione para pausar ou reproduzir a música;

NEXT Pressione para avançar para a próxima música;

PREV Pressione para voltar para a música anterior;

Para obter o volume máximo, verifique se seu dispositivo *Bluetooth* e o volume da caixa (12) estão ajustados no máximo.

Função TWS (Estéreo)

- Permite que se conecte o seu dispositivo *Bluetooth* á duas caixas, funcionando em modo Estéreo;
- É necessário que você possua duas caixas do mesmo modelo;
- Coloque ambas no modo “**BT**”, mas ainda não conecte o seu dispositivo *Bluetooth*;
- Escolha uma das caixas como caixa auxiliar pressione longamente o botão “**NEXT**” desta caixa auxiliar.
- Quando você escutar um sinal sonoro de ambas as caixas, a função “**TWS**” foi completada com sucesso;
- Após, procure por “BOMBER PARTY 1200” nas conexões *BLUETOOTH* do seu dispositivo e clique para conectar;
- Você escutará um sinal sonoro de confirmação;
- Aumente o volume (2) no máximo em ambas as caixas e controle o volume pelo controle ou pelo seu dispositivo *Bluetooth*;
- Você pode operar as funções **PREV**; **PLAY**; **NEXT** em qualquer uma das caixas controlando ambas as caixas.

CONECTANDO O PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD

- Insira o *Pendrive* ou Cartão, você escutará um sinal sonoro;
- A música tocará automaticamente;
- Formatos de arquivos suportados: MP3, WAVE, ACC, FLAC e WMA.

Comandos PENDRIVE USB e CARTÃO MICRO SD

PLAY Pausar ou tocar a música, toque longo para forçar a desconexão *Bluetooth*.

NEXT Toque curto para avançar para a próxima música, toque longo para avançar a música rapidamente;


PREV Toque curto para retroceder para a música anterior, toque longo para retroceder música rapidamente;

Quando inserir o *Pendrive* e o Cartão simultaneamente, o inserido por último terá prioridade;

Alterar o modo de tocar: pressionando rapidamente o botão **RPT** você alterará o modo de tocar para:

 (reprodução em loop)  (repetir a música)  (reprodução aleatória).

CONECTANDO O AUX MODE (cabo auxiliar P2)

- Insira o cabo P2, pressione o botão **MODE** para alterar para o modo **LINE**;
- No display aparecerá  e você escutará um aviso sonoro;
- Quando retirar o cabo P2, pressione o botão “**MODE**” para alterar para outro modo (BT/FM/USB/TF – Micro SD).

CONECTANDO O RÁDIO FM

ATENÇÃO

Recomendamos que você utilize o **AUTO SCAN**, desta forma todas as rádios FM disponíveis na área, serão automaticamente armazenadas e você poderá trocar de rádio mais facilmente.

- **AUTO SCAN**: Pressione o botão **MODE** para selecionar a função **FM**;
- Pressione por um período longo o botão **PLAY**. O aparelho irá procurar automaticamente todas as rádios disponíveis na região;
- Com as estações armazenadas automaticamente, você pode passar pelas rádios simplesmente pressionando rapidamente os botões **PREV** ou **NEXT**. No display aparecerá **CH01** até **CH50**;
- Para obter um melhor captação do sinal, insira um cabo de áudio 3,5mm na entrada AUX, como antena.

MICROFONE

- O microfone funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o plug do microfone (P10) na entrada **MIC 1 ou 2**;
- O volume(10), reverberação(9), do microfone, podem ser ajustados independentemente do volume principal.

GUITARRA

- A guitarra funciona em qualquer modo de reprodução;
- Insira o plug do microfone (P10) na entrada **GT**;
- O volume guitarra pode ser ajustados independentemente do volume principal no botão (11).

EQUALIZAÇÃO

- Você pode ajustar o ganho de grave (**-BASS+**), médio (**-MID RANGE+**), ou agudo (**-TREBLE+**) de acordo com o seu gosto.
- Você pode ajustar a equalização utilizando equalizações presentes pressionando o botão **EQ** no controle remoto.

SINAIS SONOROS

- Se desejar você pode desativar os sinais sonoros pressionando longamente o botão **MODE**, até ouvir um sinal sonoro de confirmação.

GRAVAÇÃO

- Insira o *Pendrive* ou Cartão;
- Pressione **REC** para gravar o sinal gerado pelo microfone.

RECARGA DA BATERIA

ATENÇÃO: Use o carregador fornecido junto com o equipamento para atender aos padrões de segurança.

- Quando o indicador de carga da bateria, localizado do display começar a piscar, a caixa deve ser carregada;
- O indicador no display na cor vermelha indica que a caixa está sendo carregada;
- O indicador no display na cor verde indica que a caixa está completamente carregada;
- Mantenha a bateria sempre carregada, em caso de descarregamento total da bateria, carregue por 30min com a caixa desligada;
- Sempre que for possível, ligue o carregador a rede elétrica, posicione o botão **POWER** na posição **II**, isso irá aumentar a vida útil da bateria.

III. ESPECIFICAÇÕES

- *Bluetooth*: 5.0+EDR, suporte para iOS e Android;
- Distância máxima *Bluetooth*: 10 metros;
- Potência: 120W RMS;
- Resposta de frequência: 50Hz – 20kHz;
- Bateria de Chumbo: 12V 4.5Ah;
- Tensão de carregamento: 15VDC 4A;
- Duração da bateria: até 12 horas, conforme utilização;
- Tempo de carga: até 6 horas;
- Dimensões: 71,5*32,5*32cm;
- Peso: 11,23kg.

IV. ITENS INCLUSOS

- 1 Caixa Bomber Party 1200;
- 1 Carregador 110/240 50-60Hz - 15V 4A DC;
- 1 Controle;
- 1 Cabo de áudio 3,5mm (P2)
- 1 Manual do Usuário.

V. CONTATO

Suporte Técnico

E-mail: suporte@bomber.com.br

Skype: [suporte.bomber](https://www.skype.com/en/contacts/bomber)

WhatsApp: +55 51 2125-9105



Código QR – Suporte técnico

Garantia

E-mail: garantia@bomber.com.br


WhatsApp: +55 51 2125-9175



Código QR – Garantia

VI. ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Verifique a assistência técnica autorizada Bomber mais próxima de sua localização, acessando o nosso site www.bomber.com.br.

| FALHA | CAUSA / SOLUÇÃO |
|--|--|
| Não consigo conectar a caixa ao meu dispositivo <i>Bluetooth</i> | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se display apresenta a informação  piscando, caso não esteja piscando a caixa deve estar conectada a outro dispositivo <i>Bluetooth</i>. Desconecte-o e tente conectar o seu dispositivo novamente.• Pressione por 3 segundos o botão PLAY para forçar a desconexão com o seu dispositivo <i>Bluetooth</i>.• É possível que haja muitos equipamentos <i>Bluetooth</i> perto da caixa, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo. |
| O som está baixo | <ul style="list-style-type: none">• O volume máximo pode ser controlado pela caixa, pelo controle ou pelo seu dispositivo <i>Bluetooth</i> sendo independente o uso, portanto verifique se a caixa ou o seu dispositivo <i>Bluetooth</i> estão aplicando o máximo de volume. |
| A música está descontinuada | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o a sua caixa e o dispositivo <i>Bluetooth</i>. |
| A caixa não carrega | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se o plug está conectado corretamente na caixa.• Verifique se o carregador está conectado corretamente a rede elétrica.• Use outro ponto da rede elétrica. |
| A caixa não liga | <ul style="list-style-type: none">• Verifique a carga na bateria.• Carregue a caixa desliga por 30 min.• Verifique se o botão POWER está na posição I ou II. |
| Entrada Auxiliar não está funcionando | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se está usando o cabo P2 3,5mm correto.• Verifique se o dispositivo usado para reprodução do sinal está no volume alto. |
| Controle não funciona | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se há bateria no compartimento do controle.• Faça a substituição da bateria do controle. |
| Cartão SD ou Pendrive não reproduz musica | <ul style="list-style-type: none">• Verifique se há musicas dentro do seu cartão ou pen drive.• Tente utilizar outro cartão ou pen drive.• Verifique se as músicas contidas no cartão ou pen drive são do formato MP3, WAVE, FLAC e WMA |

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem uma garantia integral de 1 ano a partir da data de emissão da NF, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual acrescentada pelo fabricante.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à um posto autorizado, de modo que, após análise de falha, seja efetuado o conserto ou a substituição do produto.

Verifique em nosso site o posto autorizado mais próximo.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Prazo de garantia expirado;
- 3) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se o direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

Modelo: BO1001BT



07028-20-13066

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistema devidamente autorizados.”

“Este produto contém a placa/módulo BO1001BT, código de homologação Anatel 07028-20-13066.”