

# BOMBER SPEAKERS

## Manual do Consumidor – MYBOMBER

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Bomber Speakers – Thomas KL Indústria de Alto-falantes S/A.

A equipe de Projeto e Desenvolvimento da Bomber desenvolveu esse produto, onde as últimas tecnologias no assunto se harmonizam no produto, que você desfrutará a partir desse momento.

Muito obrigado por escolher o MYBOMBER. Favor ler com atenção este manual para operar corretamente o produto e aproveitar ao máximo sua performance.

### I. Precauções

- Mantenha sempre o produto em temperatura ambiente;
- Evite danos provocados por quedas;
- Não desmonte, repare ou altere o produto por conta própria;
- Este produto contém uma bateria de lítio. Mantenha-a afastada do fogo para evitar qualquer perigo.

### II. Lembretes

- No caso de falhas anormais durante a operação do produto, desligue-o e remova o cabo USB para evitar danos a caixa de som ou outros componentes;
- A distância da conexão Bluetooth vai ser afetada ou facilmente se desconectará quando a bateria estiver acabando. Por favor, carregue o MYBOMBER rapidamente.

### III. Especificações

- Modelo: MYBOMBER;
- Bluetooth: V3.0;
- Área de alcance do Bluetooth:  $\leq 10$  metros;
- Voltagem do cabo USB: DC 5V/500 mAh;
- Bateria: 500 mAh de lítio;
- Potência do alto-falante: 5W;
- Resposta de frequência: 90Hz – 20KHz;
- Sensibilidade: 80dB  $\pm$  2dB;
- Relação sinal-ruído (RSN):  $\geq 76$  dB.

### IV. Composição do produto

- 01 MYBOMBER;
- 01 Cabo USB;
- 01 Manual.

### V. Recarga da bateria

- O MYBOMBER contém uma bateria recarregável e proporciona aproximadamente 3 horas de operação contínua quando plenamente carregada;
- Use o cabo micro-USB para carregar o MYBOMBER. Uma luz vermelha se acenderá. A mesma se apagará quando ele estiver totalmente carregado.

### VI. Compatibilidade

- Dispositivo equipado com Bluetooth 3.0.
- Bluetooth 3.0 incluindo os acordos como A2DP, AVRCP, HFP.

## VII. Solução de Problemas

PROBLEMA	COMO CONSERTAR
Falha ao tentar parear por diversas vezes	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se o MYBOMBER está procurando por dispositivos, ou reinicie o aparelho.</li><li>• É possível que haja muitos equipamentos Bluetooth perto do MYBOMBER, o que pode causar dificuldade ao procurar seu dispositivo.</li></ul>
O som está baixo ou distorcido	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique o nível de volume de seu dispositivo e do MYBOMBER.</li><li>• A bateria pode estar acabando. Por favor, recarregue-a.</li></ul>
A música está descontinuada	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique se não foi ultrapassada a distância de 10 metros entre os aparelhos, ou se não há um obstáculo entre o MYBOMBER e seu dispositivo Bluetooth.</li></ul>
O indicador do modo Bluetooth não está ligado	<ul style="list-style-type: none"><li>• Isso indica que a bateria do MYBOMBER acabou. Por favor, recarregue-a e tente novamente.</li><li>• Reinicie o MYBOMBER.</li></ul>

\*Caso haja outro problema, consulte com um técnico de TI ou com a loja onde o produto foi adquirido.

### CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto tem uma garantia integral de 1 ano a partir da data de sua fabricação, constante na etiqueta, sendo 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia estendida. Caso esse prazo tenha expirado, temos ainda mais 6 meses da data de emissão da NF.

No caso da constatação de falhas de fabricação, encaminhe o produto juntamente com a nota fiscal à loja onde foi efetuada a compra, de modo que, após análise de falha, seja efetuada a reposição.

#### LIMITAÇÕES DA GARANTIA:

- 1) Produto quebrado, danificado ou violado;
- 2) Estiver expirado o prazo de garantia;
- 6) Uso em ambientes hostis que propiciem danos ao equipamento.

A garantia é somente em favor do 1º comprador e a THOMAS K. L. reserva-se o direito de alterar este produto, não sendo obrigada a incluir essas mudanças em produtos anteriormente fabricados.

No caso de falha do produto por problemas de fabricação, a indenização máxima cabível será a reposição do mesmo, não cabendo a THOMAS K. L. o pagamento de qualquer indenização.

### CONTATO

#### Suporte Técnico

E-mail: [suporte@bomber.com.br](mailto:suporte@bomber.com.br)

Skype: Suporte Bomber

WhatsApp: 51 2125-9105

#### Garantia/Pós Venda

E-mail: [garantia@bomber.com.br](mailto:garantia@bomber.com.br)

WhatsApp: 51 2125-9175